



防霉无忧



长效防霉生物膜

绿色防霉解决方案

Innovation solutions of mould control



如何使用

使用步骤

墙面(天花)表面清理、修补 → 彻底干燥 → 涂刷 → 彻底干燥 → 完成

使用方法

滚涂或喷涂

应用控制

1. 对旧墙体、天花板、地板进行防霉或抗菌处理，需认真检查表面有无浮灰、孔洞或裂缝，再用适量水泥和腻子嵌填密实并干燥和打磨；
2. 空气洁净工作区（如GMP洁净车间）墙体和天花板推荐使用无缝墙体进行装饰，再在表面使用本产品；
3. 所有类型材料基础须彻底干燥（实干）后才能涂刷本品；
4. 施工环境应干燥少尘、通风良好，施工后24小时不得受雨水侵袭，气温降低至4°C以下不宜施工；特殊表面（如金属）、地下酒窖、仓库、烟草车间等，需要与技术部门共同制定施工方案；
5. 地下室工程墙面应符合建筑混凝土防渗要求；
6. 材料应存放在阴凉干燥处，启用后必须当天用完，未用完材料需要密封保存。

咨询电话：020-29833579 81717200

防霉服务:877406465@qq.com